

Überspielhinweise für Ihre Audio-Dateien auf Ihren Anrufbeantworter

(Diese Hinweise gelten analog für „Ansagen vor Melden“ oder für die Kopie von Mailboxansagen)

So einfach gelangt Ihre Ansage in zwei Schritten auf Ihren Anrufbeantworter (oder Ihre Mailbox):
Bedienen Sie Ihren Anrufbeantworter laut Gebrauchsanweisung wie bei einer eigenen Sprachaufnahme.



1. Anstatt selbst zu sprechen, spielen Sie die Audio-Datei über den Kopfhörerausgang eines geeigneten Abspielgerätes ab (MP3-Player, CD-Player, PCoder ähnliches).

Probieren Sie es gegebenenfalls mit verschiedenen Lautstärke-Einstellungen.



2. Verwenden Sie einen „Abstandhalter“ (z.B. eine Streichholzschachtel) und befestigen daran mit einem Klebestreifen Ihren Ohrclip in etwa 1,5 cm bis 2 cm Abstand direkt vor dem Aufnahmefunktion Ihres Anrufbeantworters.

Vermeiden Sie nach Beginn des Aufnahmevorgangs auf jeden Fall jedes Berühren oder Stoßen des Anrufbeantworters. Anstelle eines Ohrclips können Sie auch eine Muschel eines Kopfhörers verwenden. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie ein Kissen oder eine Decke über den Ohrclip und den Anrufbeantworter legen, um den Raumklang zu vermindern



Hinweis: Die klanglichen Ergebnisse einiger preiswerter Anrufbeantworter mit sehr niedriger digitaler Chipaufzeichnung sind oft unbefriedigend. Ihr Anrufbeantworter sollte eine gute Auflösung besitzen: z.B. TIPTEL 540 office. Bei diesem Gerät und fast allen anderen hochwertigen Geräten mit Fernabfragemöglichkeit können wir Ihre AB-Ansage **direkt von unserem Studio aus einspielen**. Das Midi-Music-Studio berät Sie gern.

Bei einigen Telefonanlagen mit integriertem Anrufbeantworter können Sie die Audio-Datei direkt vom PC aus in den entsprechenden Ordner des Anlagenmoduls kopieren. Für weitergehende Informationen wenden Sie sich diesbezüglich bitte an den Service Ihres Telefonanlage-Lieferanten.

Die **häufigsten Probleme beim Überspielen** entstehen

- aus einer zu gering gewählten Lautstärke des Abspielgerätes,
- durch die Nichtbeachtung vorgegebener Zeitintervalle (einige Anrufbeantworter schalten nach 2 Sekunden Pause ab).

Bewahren Sie Ihre Audio-Datei und diese Anleitung gut auf, damit Sie Ihren Anrufbeantworter immer wieder neu bespielen können. Bei älteren, analogen Anrufbeantwortern mit Kassettenbetrieb kann die Qualität der Ansage aufgrund der vielen Wiederholungen im Laufe der Zeit nachlassen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ausführlichen telefonischen Support nur bei individuellen Produktionen durchführen können. Die meisten Fragen werden bereits unter „FAQ“ auf unserer Webseite besprochen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.